



Le kit Logitech Conférence Cam disponible dans les salles de cours de l'Université (hors amphithéâtre) permet de faire cours «classiquement» tout en réalisant une diffusion en direct et/ou un enregistrement avec Webex Meetings en parallèle.

Le kit se compose :

- d'une petite tour équipée d'une webcam «grand angle» et d'un système de hauts-parleurs/micro pour un son à 360 degrés
- d'une télécommande (aimantée à la tour)
- d'un câble mini-usb/usb pour relier à l'ordinateur
- d'un câble d'alimentation secteur pour recharger éventuellement la tour (fonctionne sur batterie)

1

RÉCUPÉREZ LE KIT

Récupérez le kit auprès de votre composante (à l'accueil ou directement dans la salle). Assurez-vous de disposer de la tour et du câble mini usb/usb.

L'alimentation secteur n'est pas nécessaire si la caméra est chargée.

2

BRANCHEZ LA TOUR

Branchez la prise mini-usb derrière la caméra puis la prise usb sur votre ordinateur. La caméra s'allume brièvement en bleu puis en vert lorsqu'elle est prête à fonctionner.

Si la caméra reste à l'étape verte, votre ordinateur vous demande probablement de valider l'installation du pilote logiciel, cliquez sur «oui» pour continuer.

3

PILOTEZ LA CAMÉRA

Récupérez ensuite, en la glissant sur le côté, la télécommande aimantée sur la tour. La caméra est ainsi accessible et peut commencer à filmer.

La télécommande vous permet de mettre le micro en mode silencieux quelques instants et de piloter la caméra en zoomant/dézoomant.

4

DÉMARREZ VOTRE COURS

Démarrez classiquement votre réunion Webex Meetings et assurez-vous que «Logitech Conférence cam» est défini pour le micro, le haut-parleur et la caméra. Vous pouvez ensuite commencer votre cours.

Menu Audio > Haut-parleur, micro et caméra > Sélectionner dans le menu déroulant Logitech Conference Cam
